



**ĮKRAUNAMAS 50W MEGAFONAS
SU ĮRAŠYMO IR USB/SD/AUX ATKŪRIMO FUNKCIJA**

MEGA50USB (95-2005)

NAUDOTOJO VADOVAS



- ☞ **Tvirtas, tačiau lengvas ABS korpusas**
- ☞ **Vidinė sirena ir nuimamas mikrofonas**
- ☞ **Švarus garsas, ilgas sklidimo nuotolis**
- ☞ **16 sekundžių garso įrašymo funkcija**
- ☞ **Vidinis įkraunamas Li-ion akumulatorius**

PRIEŠ PRADĖDAMI

Megafonas gali būti maitinamas vidiniu Li-ion akumulatoriumi arba 8x „D“ elementais.

Prieš pirmą naudojimą, nuimkite elementų dangtelį, atjunkite vidinį Li-ion akumuliatorių ir prijunkite jį prie kompiuterio ar kito USB 5Vdc maitinimo šaltinio. Palikite įsikrauti akumuliatorių 6-8 val. Kai akumuliatorius pilnai įkrautas, atidarykite megafono elementų talpyklą, prijunkite akumuliatorių prie 2-jų kontaktų jungties. Jūs taip pat galite įdėti 8x „D“ elementus, tačiau reikia laikytis taisyklingo poliariškumo. Uždėkite elementų dangtelį.

BENDRASIS NAUDOJIMAS

MIKROFONAS: Nustatykite ON/OFF mygtuką, esantį mikrofono šone į ON poziciją. Nustatykite USD/SD MIC jungiklį į MIC poziciją. Kalbėkite kuo arčiau mikrofono normaliu tonu. Nustatykite garso lygį į pageidaujamą poziciją naudodamiesi ratuku, esančiu dešinėje mikrofono pusėje. Nenustatykite per didelio garso lygio, kad išvengtumėte atgalinio garso ir aidėjimo šalutinių efektų.

Jeigu ilgesnį laiką nenorite laikyti įjungto mikrofono, galite nustatyti ON/OFF jungiklį į OFF poziciją. Norėdami kalbėti į mikrofoną, nuspauskite kalbėjimo mygtuką, esantį ant megafono rankenos vidinės pusės viršutinės dalies. Kalbėdami laikykite šį mygtuką nuspaustą.

SIRENA: Norėdami aktyvuoti sireną, nuspauskite SIREN mygtuką. Nuspaudę vėl tą patį mygtuką, sireną išjungsite.

ĮRAŠYMO FUNKCIJA:

Prieš pradėdami įrašyti, nustatykite garso lygį į minimalią poziciją. Nuspauskite REC mygtuką, indikatorius pradės šviesti. Dabar Jūsų megafonas įrašinėja. Norėdami užbaigti įrašymą, nuspauskite vėl REC mygtuką. Maksimali įrašo trukmė - 16 sekundžių.

ĮRAŠO ATKŪRIMAS: Norėdami išklausyti įrašą, nuspauskite PLAY mygtuką.

USB, SD ir AUX NAUDOJIMAS

Nustatykite USB/SD MIC jungiklį į USB/SD poziciją, esantį megafono kairėje pusėje. Įdėkite USB, SD laikmeną ar prijunkite kitą garso šaltinį per AUX lizdą, esantį megafono šone. Automatiškai išrenkamas paskutinis prijungtas įvesties šaltinis (USB/SD/AUX). Jeigu norite pakeisti šaltinį, nuspauskite M mygtuką, kol pasirinkite norimą USB/SD ar AUX šaltinį. Nuspauskite MIC, jeigu norite naudoti mikrofoną.

Norėdami perjungti kitą takelį, trumpam nuspauskite ►► mygtuką. Ankstesnį takelį išrinksite ◀◀ mygtuku. Jeigu laikysite nuspaudę šiuos mygtukus, atitinkamai bus didinamas arba mažinamas garsas iš USB, SD ar AUX šaltinių.

SPECIFIKACIJA

Išėjimo galia: 25W RMS / 50W Maks.
Garso sklidimo nuotolis:600m
Įkraunamas akumulatorius: Li-ion
Maitinimas iš tinklo 220-240Vac 50/60Hz
Įkrovimo trukmė 6-8 val.
Elementai: 8 x „D“ elementai (nekomplektuojami)
Mikrofonas: Vienkryptis
Matmenys: Ruporo diam. 240 x 345mm
Svoris: 1.65 kg be Li-ion akumulatoriaus



Elektroninių prietaisų negalima išmesti į komunalinių atliekų ar pakuočių konteinerį. Norėdami utilizuoti šį prietaisą, turite jį pristatyti į elektros įrangos surinkimo punktą ar vadovautis kitais teisės aktų numatytais būdais.